



Návod k montáži a obsluze krbových kamen F5100



Výrobce: FPI Fireplace products international LTD.
Venture St., Delta, BC Canada, V4G 1H4

Typ spotřebiče: dvouplášťová krbová kamna na pevná paliva se systémem dvoustupňového bezroštového spalování a hybridní katalytickou technologií, s airwash systémem (samovolné omývání čelního skla horkým vzduchem)

Účel použití: vhodné pro lokální vytápění obytných objektů, chat a chalup
Kamna jsou určena pro dlouhodobý spalovací proces.

Druh paliva: dřevo

Technické údaje:

Model	F 5100
Jmenovitý tepelný výkon v kW	28 kW
Tepelný tok do prostoru v kW	12 kW
Koncentrace CO ve spalinách při 13% O ₂	0,09% (1200mg/m ³ N)
Koncentrace prachu ve spalinách při 13% O ₂	35mg/m ³ N
Hmotnostní průtok spalin	7,5 g/s
Energetická účinnost v % (dřevo)	81,5%
Hmotnost v kg	350 kg

Záruční opravny: Dragon JH s.r.o.
Jarošovská ul.840/II
CZ - 377 01 Jindřichův Hradec

Děkujeme Vám za nákup Vanellus Energy products

Údaje o bezpečnostních opatřeních z hlediska požární ochrany dle ČSN 06 1008:97

Při instalaci a užívání spotřebiče musí být dodrženy následující pokyny dle ČSN 06 1008 čl. 12.2.

- 1* Spotřebič obsluhuje dle pokynů v návodu k obsluze.
- 2* Obsluhu spotřebiče smí provádět pouze dospělé osoby.
- 3* Spotřebič smí být používán v obyčejném prostředí dle ČSN 33 2000-3 při změně tohoto prostředí, kdy by mohlo vzniknout přechodné nebezpečí požáru nebo výbuchu (např. při lepení linolea, PVC, při práci s nátěrovými hmotami apod.) musí být spotřebič včas před vznikem nebezpečí vyřazen z provozu.
- 4* Připojení spotřebiče ke komínovému průduchu musí být provedeno dle ČSN 73 4201.
- 5* Spotřebič je nutné umístit tak, aby stál pevně na nehořlavém podkladu, přesahující půdorys spotřebiče nejméně o 100 mm vzadu, z přední části 500mm od dvírek a na bocích 300mm. Některé oblasti mohou vyžadovat větší velikost podložky.
- 6* Spotřebič vyžaduje občasnou obsluhu a dozor.
- 7* Spotřebič je zakázáno jakkoliv přetěžovat.
- 8* Při odstraňování popela, zvláště horkého, dbejte zvýšené opatrnosti.
- 9* Na spotřebič a do vzdálenosti menší než bezpečná vzdálenost od něho, nesmějí být kladený předměty z hořlavých hmot.
- 10* Prostor pod kamny (dvířka v podstavci) je určen pro přívod externího vzduchu. Tento prostor nesmí být použit pro skladování dřeva
- 11* Jakékoli úpravy spotřebiče jsou nepřípustné
- 12* Části spotřebiče, zejména jeho vnější povrchy jsou za provozu horké! K otevírání dveří na krbových kamnech je nutné používat ochranné rukavice.
- 13* Informace o stupni hořlavosti některých stavebních hmot:

Stupeň hořlavosti stavebních hmot a výrobků:

A nehořlavé

B nesnadno hořlavé

C1 těžce hořlavé

C2 středně hořlavé

C3 lehce hořlavé

Stavební hmoty zařazené do stupně hořlavosti:

žula, pískovec, betony, těžké písčité cihly, keramické obkladačky, speciální omítky



akumín, heraklit, lihnos, itavér, dřevo listnaté, prekližka, sirkolit, tvrzený papír, umakart

dřevotřískové desky, solodur, korkové desky, pryž, podlahoviny, dřevovláknité desky, polystyren, polyuretan, PVC lehčený

Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů

Prosím, přečtěte si pečlivě níže uvedený návod. Minimální vzdálenost od hořlavých materialů závisí na tom, zda je na horní desce instalován Airmate nebo zadní Heat Deflektor. Vzdálenosti měřeny z horní desky kamen na boční stěnu nebo na roh, a ze zadního tepelného štitu na zadní stěnu.

Model	A	B
F5100	300	300



E	F
435	572

Bezpečnostní pokyny

Před instalací a použitím tohoto zařízení pozorně prostudujte všechny instrukce.

Při instalaci je nutno dodržet všechny místní předpisy včetně předpisů, které se týkají národních a evropských norem zejména ČSN 734201, ČSN 061008

Doporučujeme nainstalování kouřových detektorů. Pokud tyto detektory byly instalovány již dříve, možná zjistíte, že pracují častěji. To může být v důsledku vysoušení barvy krbových kamen nebo kouře z náhodně nedovřených krbových dvířek. Neodpojujte detektory. Je-li to nutné, přemístěte je dále od krbu, aby se tak snížila jejich citlivost.

Před každou sezónou doporučujeme pravidelnou údržbu odpovědným technikem.

Komíny a kouřovody na nichž jsou připojeny spotřebiče na pevná paliva je nutno vymetat 6x ročně dle vyhlášky Min. Vnitra č.111/82Sb).

Běžným provozem, zejména vlhkým palivem dochází k usazování sazí a dehtu v komíně. Při zanedbání pravidelné kontroly a čištění komína se zvyšuje pravděpodobnost vzniku požáru v komíně. V tomto případě postupujte následovně:

1. V žádném případě nehaste vodou
2. Zavřete všechny přívody vzduchu pro hoření, pokud je to možné, přiklopte komín
3. Kontaktujte kominickou službu a posouzení stavu komína po požáru
4. Kontaktujte výhradního dovozce

BEZPEČNOSTNÍ POZNÁMKA: Nejsou-li tato kamna řádně instalována, mohou způsobit požár domu. Z důvodu bezpečnosti postupujte podle instalačních pokynů.

Toto zařízení potřebuje čerstvý vzduch pro dokonalé využití všech jeho možností a pro dokonalé spalování a používání druhé komory. Nedostatek vzduchu nebo námraza na komíně může být následkem špatného hoření.

Poznámka: Odsávače vzduchu, které pracují ve stejné místnosti, jako spotřebič mohou způsobit problémy

Při provozu je nutno zajistit přivádění spalovacího vzduchu a vzduchu k větrání místnosti, zejména při současné provozu s jiným tepelným zařízením

**Výrobní číslo je uvedeno na originálním štítku výrobce
v pravém horním rohu.**




Sestavení kamen před instalací

Kamna F5100 potřebují podstavec přidělaný k základně a je potřeba nainstalovat zadní tepelný deflektor v horní části kamen

Airmate sestava pro F5100

1) Airmate je na horní části kamen upevněný drážek zadní varné desky viz. Diagram 1.


2) Airmate umístěte a zatlačte do drážek. Za strana airmatu by měla být v rovině se zadní stranou kamen viz. Diagram 2 a 3



Zadní deflektor pro F5100 (Rear Heat Deflector)

Zadní deflektor tepla je dodáván společně s kamny jako volitelné příslušenství. Zabrání teplu vyzařovanému z kouřovodu a zabrání přehřívání zadní stěny.

Deflektor je nainstalován tak, jak je znázorněno na obrázku vpravo.




Nastavení bočního štítu (Side Shield)

Boční štíty jsou sníženy kvůli přepravě. To umožňuje uchopení kamna za jejich horní část.

Po umístění kamen uvolněte 3 šrouby na každé straně, posuňte boční štíty nahoru a šrouby dotáhněte

Instalace loga

- 1) Logo Regency zatlačte do dvou otvorů v levém dolním rohu krycí desky.
- 2) Pokud nepoužíváte popelník, musí být krycí deska nainstalována



DOMÁCÍ INSTALACE

- 1) Prosím, přečtěte si celou tuto příručku před instalací a použitím této kamna. Nedodržení pokynů může vést k poškození majetku, úrazu nebo dokonce smrti. Místní zákony a předpisy mohou změnit některé položky v návodu, proto se informujte u místního inspektora.
 - 2) Vyberte místo pro kamna, vyřešte minimální vzdálenosti a nastavte kamna na tomto místě.
 - 3) Spotřebič může být instalován pouze na podlahách s dostatečnou nosností.
 - 4) Kamna musí být umístěna tak, aby byl zajištěn přiměřený přístup pro čištění spotřebiče, kouřovodu a komína
 - 5) Kamna jsou montována jako volně stojící. Nejsou určena pro obestavbu a to ani při použití jakýchkoliv větracích mřížek.
 - 6) Chcete-li zajistit svislost, zavěste olovnice na strop tak, aby směřovala přesně do středu kouřovodu a místo kde je olovnice zavěšena označte jako střed komína.
 - 7) Zkontrolujte konstrukci stropu, zda je možné do ní řezat. A znova se ujistěte předepsaných mezí.
 - 8) Nainstalujte komín přesně podle pokynů výrobce. Výkon Vašich kamen do značné části závisí na návrhu a provedení komína. Krátký komín můžezpůsobit problémy při zapalování, špinavé sklo, kouření při otevřených dvírkách a dokonce i snížený tepelný výkon. Příliš dlouhý komín může mít za následek tvorbu přebytečného tepla. Při snižování přebytečného tepla je užitečná klapka kouřovodu.
- UPOZORNĚNÍ:** Komín by měl mít stejný průměr jako výstup na kamnech. Komín musí být označen jako vhodný pro tuhá paliva.
- 9) Označte umístění patky podstavce nebo nohou na podlaze a pak označte polohu podložky.
 - 10) Podložka musí být z nehořlavého materiálu, z přední části musí přesahovat 500mm od dvírek a na bocích 300mm. Některé oblasti mohou vyžadovat větší velikost podložky.
 - 11) Pokud je podložka nainstalována, umístěte kamna podle vyznačeného bodu.
 - 12) V oblastech časté seismické aktivity Regency doporučuje, aby byl přístroj připevněn pomocí šroubů.
 - 13) V obytných zařízeních nepoužívejte komínové potrubí s pozinkovaným povrchem.
- 14) NEPŘIPOJUJTE TYTO KAMNA NA KOMÍN, SLOUŽÍCÍ JINÝM ZAŘÍZENÍM.**

VZDUCH V MÍSTNOSTI - DŮLEŽITÉ

Pro přívod vzduchu odstraňte zátku z podstavce kamen. Čerstvý vzduch je důležitý – pokud nebude dostatek čerstvého vzduchu, přístroj nemusí pracovat správně. Na podstavci jsou dvě místa, kudy může proudit vzduchu z venku do přístroje. Pokud používáte podstavec, **neodstraňujte** zátku ze zadní strany.

Instalace

Nerezový kouřový deflektor je umístěn v horní přední části toopeniště. Deflektor je přimontován dvěma šrouby, před prvním použitím se ujistěte, zda jsou šrouby rádně utaženy.



Kouřový deflektor



Kouřový deflektor instalovaný na 2 šroubech

Pokud chcete deflektor vyměnit, povolte šrouby a vyndejte. Nainstalujte nový a utahněte šrouby. Před utahováním se ujistěte, že je správně umístěn.

Varování Provoz bez správné instalace vede ke ztrátě záruky na přístroj.

Ujistěte se, že deflektor sedí, takže šrouby se nacházejí v horní části otvoru před dotažením. Šrouby utáhněte ručně.

Ujistěte se, že okraj kouřového deflektoru je usazen v zadní části skla




Instalace cihel

Žáruvzdorné cihly prodlužují životnost vašich kamen a rovnoměrně vyzařují teplo. Všechny cihly nainstalujte přesně podle návodu a umístěte je do správné polohy.
Nepoužívejte rošt.



- 1) Odstraňte pole cihel z vnitřní jednotky
- 2) Odstraňte vrstvu Lyotherm z trubky a nainstalujte do toopeniště, jak je uvedeno níže




Usporádání cihel

- a) Zadní cihly
- b) Podlaha toopeniště
- c) Cihly na pravé a levé straně



Instalace komína

Pokud je použit kov prefabrikovaného komína, je třeba postupovat podle instalačních instrukcí výrobce.



Zadní a dolní přívod vzduchu do podstavce

Zadní: Odstraňte zaslepovací desku ze zadní části stojanu

a ohybu


dvě karty z 90 stupňů. Potrubí čerstvého vzduchu do

podstavce oblasti

použitím minimálního 4 "(10 cm) kovového potrubí s oky

grilem na


mimo ukončení.



Dolní: Označte pozici Vaší jednotky, jak je uvedeno v

"Obecné informace"

sekce manuálu. Trubka přiveze čerstvý vzduch do podstavce , použijte minimálně 4" (10 cm) potrubní roura s a mesh grill at the outside termination



Instalace ventilátoru

1. Vyšroubuje dva šrouby z horní části krytu ventilátoru.
2. Zasuňte ventilátor až do zadního tepelného štítu.
3. Po vyrovnání děr, zajistěte ventilátor na zadní tepelného štítu pomocí dva šrouby odstraněny dříve.

Poznámka: Připojení kabel nesmí být v kontaktu s některým horkými povrchy.

VAROVÁNÍ: Při sestavení ventilátoru, musí být odpojen od zdroje elektrické energie předtím, než bude nainstalován.

Provoz ventilátoru

AUTOMATICKÉ

Chcete-li aby ventilátor automaticky fungoval, stiskněte spodní tlačítko na boku krytu ventilátoru na "AUTO" a horní spínač na "HIGH" nebo "LOW" pro rychlosť ventilátoru.

To umožní, aby se ventilátor zapnul, až kamna přijdou do provozní teploty. Po zhašení v jednotce se ventilátor vypne a jednotka se ochladí na nižší než užitečné teplo.

Pokud ventilátor zapíná a vypíná neustále cykly, senzor teploty= spínač není v navázání kontaktu s tělesem kamen. Vyjměte ventilátor, ohněte držák blíž ke kamnům a re-instalujte ventilátor.

MANUÁLNÍ

Chcete-li ručně ovládat systém ventilátoru dejte přepínač do spodní polohy "MAN" a horní přepínač buď "HIGH" nebo "LOW". Tím se obejde snímací zařízení a umožní tak plnou kontrolu ventilátoru.

Přepnutí z "AUTO" na "MAN" nebo "HIGH" na "LOW" může být provedeno kdykoliv.

VAROVÁNÍ:

Elektrické uzemnění

Instrukce:

Tento přístroj je vybaven třemi hrotami (kolíkem) pro Vaši ochranu před elektrickým proudem. Kvůli bezpečnosti by měl být připojen správně, uzemněný třemi zdírkami. Neřežte nebo neodstraňujte zemnící kolík z tohoto konektoru.

Provozování spotřebiče

Varování:

Spotřebič nesmí být používán ke spalování odpadků. Je možno používat pouze vhodná a doporučená paliva, což je dřevo.

Ve spotřebiči nesmí být používána kapalná paliva.

Varování:

Budete-li tyto informace ignorovat, může dojít k poškození přístroje a propadnutí záruky!

Dodávka paliva

Dávka pro dosažení jmenovitého výkonu 12 kW je přibližně 12 kg dřeva při době hoření 3,5 hodiny a při nastaveném přívodu primárního vzduchu na 2/3.

UPOZORNĚNÍ

Některé vnější části kamen jsou při provozu horké. Pro obsluhu používejte rukavice přiložené jako příslušenství.

První oheň

Když je vaše instalace hotova a zkонтrolována, je přístroj připraven na první použití.

Tento přístroj je určen pro spalování dřeva.

1. Otevřete katalytické těsnění
2. Otevřete dvírka a pomocí papíru a suchých trísek rozdělejte oheň, nepoužívejte rošt a počkejte několik minut

UPOZORNĚNÍ

Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud jsou dvírka otevřena

3. Před uzavřením dvírek vytvořte vrstvu popela.
4. Teplota ve spalovací komoře musí být mezi 280°C a 380°C, aby začala katalytická činnost. Po deseti minutách vysoké teploty by se mělo zajistit, že katalyzátor dosáhne provozní teploty.

UPOZORNĚNÍ

Vždy vaše kamna zahřívejte pomalu

5. Při doplňování paliva otevřete katalytickou klapku a potom počkejte alespoň 10 min.
6. Během několika prvních použití, udržujte rychlosť spalování na střední úrovni. Teprve po pěti až šesti takových cyklech můžete využít kamna na max. výkon.

7. Po dobu prvních dnů bude z kamen cítit nátěr, to je nutno očekávat. Po tuto dobu by mělo být zajištěno dostatečné větrání v místnosti, ve které je přístroj umístěn.

8. Během procesu vytvrzování nátěru nic nepokládejte na povrch kamen, mohlo by to zapříčinit poškození povrchové úpravy.

9. Během prvních dnů může být podpal obtížnější, ale to jen po dobu dokud nevyschnou cihly.

10. U jednotek ve větších nadmořských výškách můžou vznikat problémy. Popřípadě se obraťte na svého prodejce.

11. Při ohřevu se může ozývat praskání. Až přístroj dosáhne optimální teploty, zvuky se minimalizují.

12. Před doplněním dřeva otevřete těsnění a po doplnění zavřete.

13. Hoření potřebuje kyslík, při provozu je důležitý přívod vzduchu do přístroje. Pro tento účel stačí pootevřené okno nebo přisun venkovního vzduchu přímo do topně jednotky.

UPOZORNĚNÍ

Pokud se přístroj nebo jeho části zbarví do ruda, tak je přístroj přehřátý. V tomto případě nepřikládejte a vyčkejte.

14. Topení čerstvým nebo vlhkým dřevem se nedoporučuje z důvodu špatného hoření kamen.

15. Pro zajištění spalování při minimálním příkonu je, při řádném rozhoření paliva, nutno nastavení přívodu primárního vzduchu na 1/3. Dávka paliva 12 kg.

16. Při sezónním používání, nebo při špatných tahových podmínkách může dojít k úniku spalin do místnosti. Z tohoto důvodu doporučujeme pravidelnou kontrolu komína kominickou firmou dle normy ČSN a pravidelné provádění údržby topidla.

Používání přístroje můžete zahájit pouze, když je správně nainstalován a je zajištěna bezpečnost. Před prvním použitím je důležité, abyste porozuměli provozu vašeho přístroje. Kamna nesmí být připojena ke společnému komínu.

Průměrná teplota spalin přímo za hrdlem pro odvod spalin, při podmínkách jmenovitého výkonu dosahuje 320°C.

VAROVÁNÍ

Přístroj byste měli používat jen se zavřenými dvírkami, kterými jsou kamna vybavena. Pokud jsou dvírka otevřena, může unikat z přístroje kouř a oheň, který by mohl způsobit požár.

Ovládání

Tah je síla, která umožňuje odvést spaliny komínem.


V návrhu vašeho komína záleží na délce, zatačkách a dalších faktorech. Špatný návrh může zapříčinit vysoké teploty a poškození nebo nedostatečné odvádění spalin.

Minimální tah komína je pro daný spotřebič 12 Pa. Provozní tah komína je 12 -20 Pa a nepřekročitelný tah komína je 30 Pa. V případě přesážení této hodnoty je nutno instalovat do komína odtahovou klapku.

Katalytická ByPass klapka

Dozadu – zavřeno

Dopředu – otevřeno



Přívod primárního vzduchu

Vlevo – otevřeno




Vpravo – uzavřeno

Odpoplénění:

Pro odpoplénění spotřebiče používejte nářadí, které je dodáváno jako příslušenství

Údržba

Upozornění: Při opravách a výměnách náhradních dílů je povoleno používat pouze díly doporučené výrobcem.

<p>Údržba</p> <p>Velmi důležité při údržbě je spalování suchého dřeva a čistý komínový systém. Komín vyčistěte před sezónou a během sezóny podle potřeby. Usazeniny se mohou tvořit rychle. Pohyblivé části kamen nepotřebují mazání.</p>	<p>4. Slaby oheň doutná a zvyšuje tvorbu usazenin.</p> <p>5. Komín a komínová přípojka by mely být kontrolovány nejméně jednou za dva měsíce.</p> <p>6. Komínový systém s nahromaděnými usazeninami by měl být vyčistěn komínkem nejméně jednou za rok.</p>	<p>Náhradní sklo</p> <p>Nechte kamna vychladnout před výměnou skla. Odstraňte dvírka z kamen a odstraňte držák na sklo. Aby se zabránilo zranění buďte opatrní při odstraňování rozbitého skla. Používejte ochranné rukavice, když umísťujete náhradní sklo ve dveřích.</p>
<p>Teplovér</p> <p>Teplomér udává teplotu spalin pouze při průchodu katalyzátorem, čidlo teplovérku musí být vyčistěno alespoň jednou za rok. Na čištění čidla použijte brusný papír 200.</p> 	<p>Nastavení dvírek</p> <p>Dvírka mohou vyžadovat úpravu těsnění po několika použitích. Odstranění podložek umožní posunout západku bliž k dvírkům pro lepší utěsnění.</p> <p>Těsnění dvírek</p> <p>Pokud je nutné vyměnit těsnění, musí být použit správný materiál. Používá se těsnění 16mm (část 936-060). Případně se obrátte na prodejce.</p>	
<p>Pomalé spalování dřeva vytváří dehet, který ve spojení s vlhkostí vytváří usazeniny. Spaliny kondenzují v chladném komínovém průduchu a usazují se. Pokud se usazeniny vznítí, může dojít k velmi nebezpečnému požáru. Komínová přípojka by měla být během topné sezóny kontrolována nejméně 2x za měsíc. Pokud se usazeniny nahromadí, měly by být odstraněny pro snížení rizika požáru.</p>	<p>Údržba skla</p> <p>Na vašem přístroji je použito 5 mm Neoceram keramické sklo, které vydrží největší teplotu. Pokud sklo rozbitíte, kupte si náhradní pouze u autorizovaného prodejce a při montáži postupujte krok po kroku podle návodu. Před čištěním skla nechte kamna vychladnout. Nečistěte sklo, pokud je horké. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, stačí vlhký hadřík a čistič skel.</p>	
<p>VAROVÁNÍ: V případě komínového požáru si zapamatujte: 1. zavřete všechny otvory 2. zavolejte hasiče</p> <p>Způsoby jak udržet topnou jednotku bez usazenin:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Během topné sezóny rozpalujeme kamna po dobu 10-15 min s přiotevřenými dvírkami. 2. To umožnuje snadnější spalování dřeva a tím snižuje tvorbu usazenin. 3. Topete pouze vyschlým dřevem, které je suché nejméně jeden rok. 	<p>Skladování dřeva</p> <p>Dřevo musí být skladováno v úkrytu, například v kůlně nebo pod plachtou. Nesprávně skladované dřevo může absorbovat vodu a nesprávně hořet.</p> 	

Katalytické spalování

Teplota v kamnech musí dosáhnout 280°C – 380°C, aby byla katalytická činnost zahájena. Kamna by měla být roztápěna přibližně po dobu 30 minut.

To nám zajistí, že bude teplota kamen stabilizována. Při zatápění nechte kamna asi 10 minut ve střední teplotě, aby katalyzátor dosáhl provozní teploty.

Monitorování katalyzátoru:

Je třeba jej pravidelně sledovat, aby se zjistilo, zda funguje správně. Špatné spalování bude mít za následek zvýšení produkce emisí a usazenin. Tyto věci by měly být kontrolovány v pravidelných intervalech.

- Spalovací komora by měla být během topné sezóny alespoň 3x zkонтrolována, zda nedošlo k degradaci.
- Spalovací komora je navržena tak, aby vydržela přibližně 12 000 hodin neustálého používání. To je mezi 5 – 10 lety používání, záleží na délce topné sezóny a jak často budu kamna v provozu.
- Spalovací komora je vybavena tepelným čidlem. Správně fungující komory mají teploty od 260°C a přesahují 550°C.
- Zjistit zda vše funguje správně lze porovnáním množství kouře opouštějící komín a spalovací komory.

Krok 1: Zatopte v kamnech podle pokynů v tomto návodu.

Krok 2: Pomocí kouře, jděte ven a sledujte, zda vychází kouř z komína.

Krok 3: Otevřete těsnění a znova sledujte, mělo by vycházet více kouře.

Pozor! Nespleťte si kouř s párou.

DOSAŽENÍ DOBRÉHO TAHU:

Tah je síla, která odvádí kouř komínem. Tah komína závisí na jeho návrhu, délce a dalších faktorech. Špatný tah může způsobit přehrátí, poškození přístroje a další škody.

ČIŠTĚNÍ SPALOVACÍ KOMORY:

Metoda 1:

Může být použit vysavač, ale nikdy nepoužívejte vysokotlaký, mohla by být poškozena buněčné uspořádání stěn.


Metoda 2:

Pokud jsou stěny pokryty popelem, použijte jemný kartáč. Pro čištění komory nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky.

Metoda 3:

Pokud je správné spalování, není potřeba komoru čistit. Vysoké teploty způsobují, že je komora samočistící. Je však potřeba čistit usazeniny. Nikdy nepoužívejte čisticí rozpouštědla. Před každou topnou sezónou zkontrolujte přístroj a komín, zda se nenhromadily usazeniny.

Čištění předchází komínovým požárům.




Údržba


Upozornění:

Při opravách a výměnách náhradních dílů je povoleno používat pouze díly doporučené výrobcem. Pokud musí být zkонтrolován nebo vyměněn, postupujte takto:

1. Nechte kamna dohořet a vychladnout.
2. Otevřete dvírka a povolte šrouby – umístění na obrázku níže



3. Štit deflektoru posuňte a táhněte směrem dopředu a dolu.
4. Použijte kleště a opatrně vysouvezte, katalyzátor se uvolní a můžete ho vytáhnout z kamen.



Sekundární vzduchová trubička

Výměna těsnění ByPass klapky


1. Nechte kamna vyhořet a vychladnout dokud nebudou chladná na dotek.
2. Otevřete dvírka kamen, abyste se dostali na těsnění u dveří.



4. Zvedněte boční víko a odhalí se vám těsnění


Poznámka:

Pokud budete vyměňovat těsnění dvírek, uvolněte boční víčko těsnění a vyjměte jej.



Pro výměnu spalovače nejprve vyčistěte spalovací prostor a okolo těsnění.


Použijte vysavač. Lehce zasuňte nový spalovač až do zadní části kamen. Proveďte tak, jak je níže vyobrazeno



Zatlačte jej do správné pozice a utáhněte šrouby, ale ne příliš. Měl by být pod úhlem 45°. Pro výměnu spalovače můžete kontaktovat prodejce.

Povolte a odstraňte 3 zadní a 3 přední šrouby.


UPOZORNĚNÍ: ByPass klapka je velice těžká-více než 9 kg-je nutné pracovat s opatrností



5. Odstraňte staré těsnění a nahraďte jej novým




6. Nainstalujte zpět ByPass klapku




Sekundární vzduchová trubička Instalace/odstranění

1. Nechte kamna vyhořet a vychladnout
2. Otevřete dvířka, abyste měli přístup k sekundární trubičce




3. Uchopte trubičku sekundárního vzduchu do klešti a pomocí kladiva klepněte na rukojeti klešti zprava doleva, dokud vzduchové potrubí není uvolněné z kamen. Poté jej odeberte.



Dveřní uzávěr



Dveřní uzávěr může vyžadovat úpravu z důvodu lepší těsnosti dveří. Odstranění podložek umožní přisunout uzávěr bliže ke dveřím a tím způsobuje lepší těsnost.




Postranní deflektor instalace/odstranění

- | | |
|--|-------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Nechte kamna vychladnout 2. Otevřete dvířka u kamen a vložte boční | Nainstalovaný boční deflektor |
|--|-------------------------------|

deflektor do vnitřku kamen, jak je níže uvedeno na obrázku.



3. Opakujte proces i na druhé straně



Roční údržba

Ročne jednotku zcela vyčistěte

Zkontrolujte vzduchové potrubí, katalytické spalovací komory a cihly /Vyměňte všechny poškozené díly.

Nastavte západku dveří/ Pokud takto nelze získat utěsněné dveře - vyměňte těsnění dveří.

Znovu nastavte západku po nainstalování nového těsnění.

Zkontrolujte stav a pečť:

Těsnění skla

Těsnění dveří- proveděte test papírem - výměňte těsnění v případě potřeby

Umístěte papírový účet v oblasti těsnění dveří na studených kamnech a zavřete dvířka.

Pokuste se papír vyjmout tahem. Papír se nesmí vytáhnout snadno, pokud se to stane, zkuste upravit západku dveří, pokud to neřeší problém vyměňte těsnění dverí.

Zkontrolujte a namažte pant dveří + západku. Používejte pouze lubrikant na vysokou teplotu proti přichycení.

Zkontrolujte, sklo, v případě potřeby jej vyměňte.

Očistěte motor vétráku /Odpojte z napájení, vyjměte a vyčistěte dmychadlo. * Nemažte *

Od odborníka nechte vyčistit komín.

Jak pochopit a provozovat Vaše kamna Regency

Výrobní řada kameny značky Regency je vrcholem mnoha let výzkumu a vývoje. Svou účinností, čistým spalováním a uživatelskou pohodlností Vám tato kamna poskytnou mnoho let skvělých služeb. Provozovatel, znalý problematiky, je však stále tím nejvýznamnějším faktorem pro maximální výkon a součástí toho všeho je pochopení základních konstrukčních funkcí.

Tradiční kamna na dřevo měla jednoduchý systém spalování, který umožňoval únik značného množství tepelné energie komínem ve formě nespálených plynů a jemných částic (kouř). Firma Regency vyvinula systém, který řeší tento problém spalováním kouře a uvolněním přídavného tepla do místnosti.

Tento systém má dvě zásadní konstrukční vlastnosti:

1. Přidávání druhotného vzduchu do ohně:

dutý „vzduchový ventil“ vhání přehřátý druhotný vzduch přímo nad hořícím obsahem kamen. Pokud mají kamna správnou provozní teplotu, vytváří se tím druhotný plamen, který vydrží hořet asi 1/3 z celkové doby spalování.

2. Vysoká hmotnost a tepelná izolace:

vysoká hmotnost (váha) se chová jako zásobárna tepla a tepelná izolace udržuje spalovací prostor horký. Během fáze spalování probíhá aktivní hoření. Během této fáze se teplo uchovává ve hmotě kamen a je později zvolna a stejnomořně uvolňováno. Jak dřevo uhelnatí, aktivní hoření klesá. Tato fáze čistého uhelnatého spalování trvá značnou dobu, a dokud se vrstva uhlíků výrazně nezmění, nemělo by se přikládat.

Kreosot

Jak se tvoří a kdy se odstraňuje

Při pomalém spalování dřeva se tvoří dehet a různé organické výparové látky, které se míchají s vylučovanou vlhkostí za vzniku kreosotu. Kreosotové páry se srázejí v relativně chladném kouřovodu, kdy je oheň mírný. Důsledkem toho je akumulace zbytků kreosotu uvnitř roury. Při vznícení hoří kreosot mimořádně silným plamenem. Komín by měl podléhat pravidelné kontrole v průběhu topné sezóny, zda se tvoří kreosot. Jestliže se kreosot vytvořil ve vrstvě 3 mm a více, měl by se odstranit, aby se snížilo riziko vzniku ohně v komínku.

1. Nejhustší kouř vzniká v případě přiložení velkého množství dřeva na vrstvu horkých uhlíků a uzavření průduchů. Spalováním dřeva vzniká kouř, ale bez dostatku vzduchu nemůže shořet. Pro dokonalé spalování bez kouře jsou třeba malé dávky paliva, dvě až tři polena nebo 1/4 až 1/2 dávky paliva za určitý časový interval a otevření průduchu poměrně hodně dokořán, zvláště během prvních 10 až 30 minut po každém přiložení, kdy probíhá většina reakcí, při nichž vzniká kouř. Asi po 30 minutách lze průduchy uzavřít více bez nadměrné tvorby kouře. Dřevěné uhlíky vytváří velice málo kouře, z něhož vzniká kreosot.

2. Čím chladnější je povrch, po kterém prochází kouř z hořícího dřeva, tím více kreosotu se sráží. Nevyzrálé či vlhké dřevo významně přispívá ke vzniku kreosotu tím, jak nadměrná vlhkost, která se odpařuje, chladí oheň, který hůře spaluje dehydryt a plyny, a tím vytváří hustý kouř a špatné spalování. Tento vlhkostí ztěžklý kouř chladí komín, a celý problém se komplikuje ještě víc tím, že kouř má optimální místo ke kondenzaci. Stručně řečeno, určitému množství kreosotu se nevyhneme a musíme si na něj zvyknout. Řešením je pravidelná kontrola a čištění. Jeho tvorbu lze omezit používáním suchého vyzrálého dřeva a dostatku spalovacího vzduchu.

Jak zabránit požáru komína


Jsou dvě možnosti, jak zabránit požáru komína:

1. Nedopusťte, aby se kreosot vytvořil v takovém množství, aby to umožnilo vznik požáru.
2. Neumožňujte takové spalování, při kterém může dojít k požáru komína. Jedná se o spalování při vysokých teplotách, jako pálení kuchyňských odpadků, lepenky, vánočních stromků, či dokonce běžného dřevěného otopu (tj. při plném naložení na vrstvu žhavých uhlíků a při extrémně otevřeném průduchu).

Provozní tipy



1. Vždy používejte suché, vyzrálé palivové dřevo do délky 46 cm. Přikládejte ho podélně, jako směs větších a menších kousků, na vrstvu žhavého popela alespoň 2,5 cm vysokou.
2. Používejte při provozu nastavení na střední až vysoké hodnoty po 1 hodinu od zapálení ohně (při vychladlých kamnech). Po počáteční žhavé fázi přiložte a ponechejte nastavení přívodu vzduchu na středních hodnotách asi 5 – 10 minut a pak nastavte přívod vzduchu na potřebnou hodnotu.

Stavba kamen a objednací kódy náhradních dílů




1	051-539	Rám dveří	9	051-538	Odjimatelné rameno
2	051-004	Postranní ochranný plášť	10	051-018	Držák na rukojet
3	051-005	Postranní ochranný plášť	11	051-067	Teploměr
4		Topná jednotka	12	051-003	Kouřový deflektor
5	051-513	Podstavec	13	156-523	Dveřní panty
6	051-515	Zadní ochranný plášť	14	156-514	Dveřní uzavér
7	051-912	Airmate	15	156-241	Rukojet

Rozměr kamen F5100



Instalace šamotových cihel



Velikost

1	11 x 22cm
2	5 x 22cm
3	8 x 11cm
4	4 x 11cm
5	5 x 7cm

Dovozce a distributor:

DRAGON JH s.r.o.

Jarošovská 840, CZ – 377 01 Jindřichův Hradec

IČ: 46683631

www.vanellus.eu www.krbova-kamna.cz

info@vanellus.cz


Canadian Products